

NOTICE DE MONTAGE / INSTRUCTION SHEET / INSTRUÇÕES / INSTRUCCIONES
BEDIENINGSANLEITUNG / INSTRUCTIES / ISTRUZIONI / ИНСТРУКЦИЯ



TABOURETS BOUTON

REF.
140330ABCD

Tabouret •
Stool • Banco •
Tamborete •
Hocker • Kruk •
Sgabello •
Табурет



(FR) Utilisation domestique. Conditions d'entretien et de nettoyage : essuyer avec un chiffon humide. Terminer en essuyant avec un chiffon sec. A monter sur un sol plat et dégagé.

(UK) Domestic use. Maintenance & Cleaning conditions: Use a damp cloth.

(PO) Uso Doméstico. Condições de Manutenção e limpeza: Use um pano úmido. Limpe em seguida com um coágulo seco.

(ES) Uso doméstico. Condiciones de servicio y mantenimiento : Secar con un trapo húmedo. Acabar secando con un trapo.

(DE) Häusliche Verwendung. Bedingungen für Pflege & Reinigung: mit einem sanftem Reinigungsmittel angefeuchteten Lumpen abtrocknen. Beenden, mit einem trocknen Lumpen.

(NL) Huishoudelijk gebruik. Onderhoud en reiniging: met een vochtige doek schoonmaken. Op het einde afdrogen met een droge doek.

(IT) Uso domestico. Condizioni di manutenzione e pulizia: utilizzare un panno umido. Asciugare con un panno asciutto

(RU) Для использования в домашних условиях. Инструкция по уходу и чистке: протрите влажной тряпкой, затем вытрите сухой тряпкой.

